

APPLICATION DE L'ENDUIT BÉTON CIRÉ MURAL

01 Avant l'application

+ Réception de la commande

Mélangez la poudre afin de répartir uniformément les pigments.

+ Préparation de la surface

Votre surface doit être prête conformément aux instructions fournies dans <u>le guide</u> <u>d'application béton ciré fini lisse de Silex élément</u> : lisse, dépoussiérée, saine et dégraissée.

- + Protection des surfaces
 - Avant chaque couche : apposez du ruban à peintre sur les bordures externes de la surface.
 - Après chaque couche : retirez le ruban tant que le mortier est encore humide.
- + Mélange de l'enduit et de l'eau :

Pour faire le mélange : 20% d'eau pour 80% de poudre.

- Faites des petites quantités à la fois (4 kg de poudre au maximum).
- Mélangez afin d'obtenir une pâte homogène qui se tient bien sur la truelle (sans grumeaux et onctueux). Selon la consistance souhaitée, ajoutez plus d'eau.



Première couche

*Épaisseur de la couche : 1,5 mm maximum

- + Techniques d'application
 - Utiliser le couteau à joint pour placer le mortier sur le platoir.



- Afin de faire de fines couches, inclinez votre platoir en faisant un angle de 20°.
- Pour créer des effets décoratifs aléatoires, faites des mouvements semi-circulaires entrecroisés.
- → Dès que l'enduit commence à prendre*, retirez le surplus et uniformisez l'application avec une éponge sèche.
 - *Il faut que l'empreinte de votre main ne laisse plus de marque, mais que le béton soit encore suffisamment frais pour être lissé.
- + Temps de séchage : au minimum 1h au touché, et 4h pour recouvrir.



+ Techniques d'application

- Afin de faire de fines couches, inclinez votre platoir en faisant un angle de 30°.
- Pour créer des effets décoratifs aléatoires, faites des mouvements semicirculaires entrecroisés.
- Mettre un peu de pression.
- *Pour une application plus foncée, il faut appuyer sur le platoir en écrasant le fini pour bien le lisser.
- + Temps de séchage : au minimum 1h au touché et 4h pour l'application du scellant.



04 Ponçage de la surface

- ♣ Poncez avec : un grain de 120 puis avec un grain de 220.
- + Dépoussiérer : avec un chiffon sec.



05 Application du Scellant Silex

- + Techniques d'application
 - Versez le Scellant Silex dans un bac de peinture.
 - Commencez par les coins et les bords avec le pinceau.
 - Appliquez le scellant sur toute la surface en une mince couche à l'aide d'un tampon à teinture. Ne laissez pas de surépaisseur.

Bien faire pénétrer le scellant pour saturer tous les pores de la surface.

→ Temps de séchage : 24 heures.



PREMIERS SOINS

Il contient du ciment Portland et du sable (silice cristalline).

- En cas de contact avec les YEUX: Rincer abondamment les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes.
- En cas de contact avec la PEAU: Laver les parties exposées et/ou contaminées soigneusement après manipulation.
- En cas D'INNALATION: Amener la victime consciente à l'air frais.
- En cas D'INGESTION : Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

GARANTIE

Silex élément certifie que le produit est libre de tout défaut de fabrication à la sortie de l'usine. L'utilisateur endosse la pleine responsabilité des résultats d'une application conforme aux instructions de cette étiquette. La responsabilité du manufacturier se limite au remplacement du produit.

RESPONSABILITÉ

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de lire le mode d'emploi avant l'utilisation du produit. Consulter notre site web au www.silexelement.com ou télécharger le guide :

